

ERREUR 11

Erreur 11 Moteur des fumées en panne :

Cette erreur se déclenche la plupart du temps lorsque le moteur d'extraction des fumées ne tourne pas.

CAS 1 Le moteur ne tourne pas :

- S'assurer qu'aucun corps étranger (par exemple un oiseau) ne bloque le moteur de fumées (surtout pendant la reprise de la période de chauffe)
- S'assurer que la boîte à cendres n'est pas pleine.

CAS 2 : Vous entendez le moteur tourner :

- Contactez le SAV.
-