



Aduro P1 – Nettoyage

Toute opération de nettoyage doit être effectuée avec un poêle éteints et à froid !

La fréquence de nettoyage dépendra de la qualité des granulés et de la combustion du poêle.

1. Nettoyage quotidien recommandé

Dépend de l'usage du poêle, nous recommandons de nettoyer le brasier (1) et le bac à cendres (2) de façon régulière.

retirez le brasier pour pouvoir le nettoyer complètement. Retirez les cendres du foyer de combustion sous le brasier (3) et le tube d'accès de la bougie (4).

Le cendrier doit être retiré et nettoyé.

De plus, enlever les cendres présentes autour du joint de porte et dans toute autre partie du foyer de combustion.



À chaque allumage, le brasier doit être vérifié si des cendres ou des granulés non brûlés sont présents. Les trous au fond du brasier doivent être libres afin de garantir un apport d'air en combustion correct.



2. Nettoyage hebdomadaire recommandé

La plaque arrière (5) et le déflecteur métallique sont amovibles. Enlever les deux plaques afin de pouvoir accéder aux circuits d'air arrière. Utiliser un aspirateur et si besoin, une brosse métallique pour nettoyer l'arrière du poêle.



Tout d'abord, vous devez retirer le déflecteur en le retirant des crochets (7) à l'avant. Soulevez l'avant jusqu'à ce que le déflecteur soit en position verticale. Il pourra par la suite être enlevé.

Assurez-vous de maintenir la plaque arrière en même temps car elle est maintenue par ce même déflecteur. Ensuite, retirez la plaque arrière en la basculant vers vous (8). Soulevez-la pour la retirer.



3. Nettoyage mensuel recommandé

Le boîtier sous la chambre de combustion (9) doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter que les cendres ne salissent le ventilateur extracteur des fumées.

Retirer le couvercle en dévissant les quatre vis (10).



Retirer le deflecteur (11) en l'enlevant des crochets (12). Nettoyez de toute cendres présentes.



Toutes les étapes mentionnées ci dessus doivent faire partie de l'entretien annuel du poêle.