

ERREUR 5 / 50 / 60 Coupure électrique :

Cette erreur se déclenche lorsqu'il y'a une coupure électrique, il est nécessaire de supprimer l'erreur en restant appuyer sur le bouton rouge du milieu jusqu'à ce que le poêle passe en nettoyage, et de faire un allumage après.

Si le problème persiste :

Cas 1 : Vous avez un écran avec des boutons physique :

A l'aide d'un trombone, insérer le sur le petit trou qui se trouve devant à gauche de l'écran pour réinitialiser l'écran.

Cas 2 : Vous avez un écran tactile :

A l'aide d'un trombone, insérer le sur le petit trou qui se trouve derrière l'écran pour réinitialiser l'écran.



Si après la réinitialisation, vous avez toujours l'erreur, contacter le SAV.
