

PROCEDURE ALARME 4 VENTILATEUR DE FUMEE EN PANNE

Cette alarme se déclenche lorsque la vitesse de rotation du moteur d'extractions des fumées n'est pas correctement « reçue » sur la carte électronique.

Elle peut provenir soit :

- D'un moteur d'extraction des fumées qui est hors service et qui ne tourne pas.
- Du couple encodeur/ câble d'encodeur qui n'envoie pas la bonne information à la carte électronique.

Avant tout s'assurer que le moteur d'extracteur de fumée tourne correctement.
