

Procédures d'installation du

module Wi-Fi et utilisation de l'application BESTOVE

JUDY, RIO, STILL, K-STILL, ASTER, MINI WIND, WIND, IDEAL 800, IDEAL 1000, CORNER LEFT-RIGHT, CORNER 3V

1. Avant toute opération, mettez la carte électronique hors tension. Vous pouvez débranchez l'appareil ou placez le commutateur d'alimentation de la carte sur OFF.



2. Branchez votre module Wi-Fi.



3. Remettez le courant sur votre appareil, si le module Wi-Fi est correctement installé, les voyants jaunes et rouges clignotent et le voyant vert reste allumé en permanence.



Pour les étapes suivantes, vous aurez besoin de télécharger l'application BESTOVE Connector









- 4. Ouvrez l'application **BESTOVE Connector**, la première fois que vous vous connectez à l'application vous devez vous inscrire. Pour cela cliquez sur Register now your account
- 5. Entrez toutes les données nécessaires à votre enregistrement et cocher la case de confidentialité, une fois vos données enregistrées, un mail d'activation vous sera envoyé sur votre adresse mail.

2	Enregistrer un nouveau compte	Ville:
	Nom d'utilisateur:	
CO BESIOVE		Department
	Email:	
Username		Pays:
	S'il vous plaît fournir votre e-mail	France
Username	Confirmer l'adresse de messagerie	_
		J'accepte le traitement de mes données
Password	Veuillez confirmer votre e-mail	personnelles
Password	Mot de passe:	Enregistrer
Remember me Recovery Password	Confirmez le mot de passe:	
Login	Le mot de passe doit comporter au moins 8	
	caractères.	
Not registered yet? Register now your account	Ville:	
	Copyright © 2022 Net Software, all rights reserved Italian patent n. 102017000107766 - Intimité	

6. Vérifiez dans votre boite mail et spam, vous recevrez un mail de WINET cloud. Activez votre compte en cliquant sur Activate. En retournant sur l'application, vous

> ESTORE Vermanne Usernamne Password Password Password Recovery Password Login to registered yet? Rejecter new your account

7. En vous connectant vous accéderez à cet écran

pourrez vous connecté





8. Relevez votre code MAC et votre REG CODE, ces codes se trouvent sur l'étiquette adhésive attachée au module Wi-Fi.

4	
MAC: BCFF4DC98A69 Wi-Fi WPA: 0841117F Reg Code: 100658 Fr. range: 2412+2484 MHz SN: 000082 - FW: 0,38 Net Software srl Padova (IT) MODEL: WINET	

9. Numéro de série : en dessous du code barre Nom du produit : (exemple WIND, MINI WIND...



Enregistrement

Code d'enregistrement:

Enregistrement

Étape 1:

Adresse Mac:

Étape 2:

Numéro de série:

Nom familier:

Nom associé au produit qui sera affiché dans la liste de leurs propres appareils

Suivant

Enregistrement	
Étape 3:	
Prénom:	
D	
Nom de famille:	
Adresse:	
Postal code:	
Numéro de téléphone	
Ville: Nogent sur Marne	
Department 94130	
Pays: France	
Arriere by Retour	Suivant

Enregistrement		
Fin		
Arriere by Retour	Registre	

10. Il n'est pas obligatoire de remplir l'étape 3

11. Cliquez sur Registre pour finaliser l'enregistrement



Il vous faut maintenant vous connecter à votre appareil. Vous pouvez quitter l'application pour le moment.

 Accédez à vos paramètres Wi-Fi, sélectionnez le réseau sans-fil associé au module (ici par exemple : WINET-4DC98A69), un mot de passe sera requis il s'agit de la clé WPA du module Wi-Fi qui se trouve sur l'étiquette collée au module.



Kéglages Wi-Fi	
Wi-Fi	
 Livebox-Bestove Sécurité faible 	●
MES RÉSEAUX	
WINET-4DC98A69	🔒 🗢 i
AUTRES RÉSEAUX	
capemploi	🔒 🗢 i
dlink-CBF0	🔒 🗢 i
dlink-CBF0-5GHz	🔒 훅 🚺

Vous pouvez rouvrir l'application **BESTOVE Connector**

Si vous êtes connecté à votre appareil, la page suivante devrait apparaître lors du lancement de l'application :

Votre téléphone est désormais connecté à votre poêle/cheminée

vous pouvez le contrôler depuis votre téléphone, cependant la portée est très limitée car votre poêle n'est pas encore connecté à votre réseau Wi-Fi local.







13. Pour connecter votre appareil à votre Wi-Fi local, cliquez sur le

menu en haut à droite (les 3 lignes horizontales). En sélectionnant «Etat», vous pourrez vérifier que vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur Configuration puis Réseau WiFi.





Android A P

© 2016-2019 Net software, all rights reserved

Vous pouvez maintenant contrôler votre appareil à distance grâce à votre 5G. La suite de cette procédure explorera l'application BESTOVE Connector plus en détail.



15. Dans l'écran principal (l'écran par défaut) vous pouvez vérifier les fonctions principales, telle que l'allumage, la puissance et la température.



16. Dans l'écran Chonothermostat Vous pouvez

programmer vos allumages, températures, jours...



6/7



17. Ce menu représente le menu Horloge





18. Ce menu représente le menu Compteurs de votre appareil

 Menu Préférences dans lequel sont regroupés certains ous-menus tels que le menu Stand-By ou le menu Sonnerie





\$\$\begin{aligned}
\$\\\begin{aligned}
\$\\\begi

www.bestove.fr
@contact@bestove.fr