

ERREUR 02: sécurité thermique

Le poêle a détecté une température dépassant le seuil.

Attendre le refroidissement du poêle, vider le brasero, aspirer l'intérieur du poêle, réinitialiser la sécurité thermique qui se trouve derrière le poêle et relancer le poêle.
Bouchon sécurité thermique à dévisser.



Si vous avez appuyé sur le bouton de la sécurité thermique et que le poêle se met toujours en erreur 2, contacter le SAV.

Si l'erreur se déclenche souvent, assurez-vous que le poêle ne soit pas dans un endroit confiné, que le ventilateur d'air chaud (de convection) fonctionne correctement, et que le poêle a été bien entretenu.