

ERREUR 04

Erreur 4 FINIT PELLET :

Cette erreur se déclenche le plus souvent lorsque le pellet dans le réservoir est épuisé.
-Remplir le réservoir de granulé, vider le braséro et la boîte à cendre et refaire un allumage.

Si l'erreur se déclenche alors que le réservoir est plein, contacter le SAV.