

## **Perte signal radio (Télécommande radio)**

Pour appairer la télécommande avec l'appareil, suivez la procédure suivante :

- 1) Coupez l'alimentation : appuyer sur l'interrupteur O ou déconnecter la prise.
  - 2) Appuyez simultanément sur les touches 1 et 2 pendant quelques secondes. (Fleche Haut et Bas).
  - 3) Vous aurez SCEGLI UNITA 0
  - 4) Appuyez sur la touche 2 (flèche bas) pour modifier le code radio : 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
  - 5) Sélectionnez un code (2 par exemple).
  - 6) Rétablir l'alimentation, appuyez sur l'interrupteur I (On) ou rebrancher la prise d'alimentation.
  - 7) Appuyez sur le bouton 3(allumage) pour valider.
  - 8) Vous aurez UNITA 2 CARICATA et 10 secondes après vous retournerez au menu principal.
-