

PROCEDURE ALARME 8 MANQUE DEPRESSION/DEP SIC FAIL

Cette alarme se déclenche lorsque le pressostat détecte une obstruction au niveau de la sortie des fumées.

Dans la plupart des cas, cette alarme est liée soit un conduit des fumées obstrué ou à un encrassement du poêle.

- Vider le braséro et aspirer l'intérieur du poêle.
- Vider la boîte à cendre et refaire un allumage.

Si le problème persiste, il faudrait entretenir le poêle et faire un ramonage du conduit des fumées.

Si le problème survient souvent en basse puissance (P1 ou P2), éviter d'utiliser le poêle en puissance et température trop basse (Minimum une puissance de 3 et une différence de température de 5 degrés entre ce que vous avez dans la pièce et la température que vous sélectionné, par exemple si vous avez une température de 20 degrés, demandez une température de 25 degrés au poêle).